

Support

HP Deskjet 840c Printer	PASS
HP Deskjet 3600 Printer series	y
HP Deskjet 3620 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3645 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3647 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer	PASS
HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3900 Printer series	y
HP Deskjet 3910 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3915 Color Inkjet Printer	PASS
HP Deskjet 3918 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3920 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3930 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3938 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 3940 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 5100 Printer series	y
HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer	y
HP Deskjet 5150 Color Inkjet Printer	PASS
HP Deskjet 5151 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 5160 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 5400 Printer series	y
HP Deskjet 5420v Photo Printer	y
HP Deskjet 5432 Photo Printer	y
HP Deskjet 5440 Photo Printer	PASS
HP Deskjet 5442 Photo Printer	y
HP Deskjet 5443 Photo Printer	y
HP Deskjet 5600 Printer series	y
HP Deskjet 5650 Color Inkjet Printer	PASS
HP Deskjet 5650w Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer	y
HP Deskjet 5655 Color Inkjet Printer	y
HP Officejet 4200 All-in-One series	y
HP Officejet 4212 All-in-One	y
HP Officejet 4215 All-in-One	PASS
HP Officejet 4215v All-in-One	y
HP Officejet 4215xi All-in-One	y
HP Officejet 4219 All-in-One	y
HP Officejet 4252 All-in-One	y
HP Officejet 4255 All-in-One	y
HP Officejet 6200 All-in-One series	y
HP Officejet 6210 All-in-One	PASS
HP Officejet 6210v All-in-One	y
HP Officejet 6210xi All-in-One	y
HP Officejet 6213 All-in-One	y
HP Officejet 6215 All-in-One	y
HP Photosmart 3300 All-in-One series	y
HP Photosmart 3310 All-in-One	PASS
HP Photosmart 3310xi All-in-One	y
HP Photosmart 3313 All-in-One	y
HP Photosmart C3100 All-in-One series	y
HP Photosmart C3110 All-in-One	y
HP Photosmart C3125 All-in-One	y
HP Photosmart C3135 All-in-One	y
HP Photosmart C3140 All-in-One	y
HP Photosmart C3150 All-in-One	y
HP Photosmart C3175 All-in-One	y
HP Photosmart C3180 All-in-One	PASS
HP Photosmart C3183 All-in-One	y
HP Photosmart C3190 All-in-One	y
HP Photosmart C4100 All-in-One series	y
HP Photosmart C4110 All-in-One	y
HP Photosmart C4140 All-in-One	y
HP Photosmart C4150 All-in-One	y
HP Photosmart C4175 All-in-One	y

HP Photosmart C4183 All-in-One	y
HP Photosmart C4188 All-in-One	y
HP Photosmart 7200 Printer series	y
HP Photosmart 7260 Photo Printer	PASS
HP Photosmart 7260v Photo Printer	y
HP Photosmart 7260w Photo Printer	y
HP Photosmart 7268 Photo Printer	y
HP Photosmart 8000 Printer series	y
HP Photosmart 8030 Printer	y
HP Photosmart 8038 Printer	y
HP Photosmart 8049 Printer	y
HP Photosmart 8050 Printer	PASS
HP Photosmart 8050xi Printer	y
HP Photosmart 8053 Printer	y
HP PSC 1200 All-in-One series	y
HP PSC 1200 All-in-One	y
HP PSC 1205 All-in-One	y
HP PSC 1209 All-in-One	y
HP PSC 1210 All-in-One	PASS
HP PSC 1210v All-in-One	y
HP PSC 1210xi All-in-One	y
HP PSC 1215 All-in-One	y
HP PSC 1216 All-in-One	y
HP PSC 1217 All-in-One	y
HP PSC 1219 All-in-One	y
HP PSC 1300 All-in-One series	y
HP PSC 1311 All-in-One	y
HP PSC 1312 All-in-One	y
HP PSC 1315 All-in-One	PASS
HP PSC 1315v All-in-One	y
HP PSC 1315xi All-in-One	y
HP PSC 1317 All-in-One	y
HP PSC 1318 All-in-One	y
HP PSC 1340 All-in-One	y
HP PSC 1350 All-in-One	PASS
HP PSC 1350v All-in-One	y
HP PSC 1350xi All-in-One	y
HP PSC 1355 All-in-One	y
HP PSC 1600 All-in-One series	y
HP PSC 1600 All-in-One	y
HP PSC 1608 All-in-One	y
HP PSC 1610 All-in-One	PASS
HP PSC 1610v All-in-One	y
HP PSC 1610xi All-in-One	y
HP PSC 1613 All-in-One	y
HP PSC 2100 All-in-One series	y
HP PSC 2105 All-in-One	y
HP PSC 2108 All-in-One	y
HP PSC 2110 All-in-One	y
HP PSC 2110v All-in-One	y
HP PSC 2110xi All-in-One	y
HP PSC 2115 All-in-One	y
HP PSC 2150 All-in-One	y
HP PSC 2170 All-in-One	y
HP PSC 2171 All-in-One	y
HP PSC 2175 All-in-One	PASS
HP PSC 2175v All-in-One	y
HP PSC 2175xi All-in-One	y
HP PSC 2179 All-in-One	y
HP PSC 2300 All-in-One series	y
HP PSC 2310 All-in-One	y
HP PSC 2350 All-in-One	y
HP PSC 2353 All-in-One	y
HP PSC 2355 All-in-One	PASS
HP PSC 2355p All-in-One	y
HP PSC 2355v All-in-One	y

HP PSC 2500 Photosmart All-in-One series	y
HP PSC 2510 Photosmart All-in-One	PASS
HP PSC 2510xi Photosmart All-in-One	y
HP PSC 2550 Photosmart All-in-One	y
HP Photosmart C4200 All-in-One series	
HP Photosmart C4205 All-in-One	y
HP Photosmart C4240 All-in-One	y
HP Photosmart C4250 All-in-One	y
HP Photosmart C4270 All-in-One	y
HP Photosmart C4273 All-in-One	y
HP Photosmart C4275 All-in-One	y
HP Photosmart C4280 All-in-One	PASS
HP Photosmart C4283 All-in-One	y
HP Photosmart C4300 All-in-One series	
HP Photosmart C4340 All-in-One	y
HP Photosmart C4343 All-in-One	y
HP Photosmart C4345 All-in-One	y
HP Photosmart C4380 All-in-One	y
HP Photosmart C4383 All-in-One	y
HP Photosmart C4385 All-in-One	PASS
HP Photosmart C4390 All-in-One	y
HP Deskjet D1400 Printer series	
HP Deskjet D1420 Printer	y
HP Deskjet D1430 Printer	y
HP Deskjet D1445 Printer	y
HP Deskjet D1455 Printer	PASS
HP Deskjet D1460 Printer	y
HP Deskjet D1468 Printer	y
HP Deskjet D1470 Printer	y
HP Officejet 4300 All-in-One series	
HP Officejet 4311 All-in-One	y
HP Officejet 4314 All-in-One	y
HP Officejet 4315 All-in-One	PASS
HP Officejet 4315v All-in-One	y
HP Officejet 4315xi All-in-One	y
HP Officejet 4355 All-in-One	y
HP Officejet J5700 All-in-One series	
HP Officejet J5730 All-in-One	y
HP Officejet J5740 All-in-One	y
HP Officejet J5750 All-in-One	y
HP Officejet J5780 All-in-One	PASS
HP Officejet J5785 All-in-One	y
HP Officejet J5788 All-in-One	y
HP Photosmart C5200 All-in-One series	
HP Photosmart C5240 All-in-One	y
HP Photosmart C5250 All-in-One	y
HP Photosmart C5275 All-in-One	y
HP Photosmart C5280 All-in-One	PASS
HP Photosmart C5283 All-in-One	y
HP Photosmart C5288 All-in-One	y
HP Officejet 5600 All-in-One series	
HP Officejet 5605 All-in-One	y
HP Officejet 5610 All-in-One	PASS
HP Officejet 5610v All-in-One	y
HP Officejet 5610xi All-in-One	y
HP Photosmart D7300 Printer series	
HP Photosmart D7345 Printer	y
HP Photosmart D7355 Printer	y
HP Photosmart D7360 Printer	PASS
HP Photosmart D7368 Printer	y
HP Deskjet D2400 Printer series	
HP Deskjet D2430 Printer	PASS
HP Deskjet D2445 Printer	y
HP Deskjet D2460 Printer	y

HP Officejet Pro K5400tn Color Printer	y
HP Officejet Pro K5400dn Printer	y
HP Officejet Pro K5400dtn Printer	y
HP Photosmart D7400 Printer series	y
HP Photosmart D7460 Printer	PASS
HP Photosmart D7463 Printer	y
HP Deskjet F4180 All-in-One	PASS
HP Photosmart D7200 Printer series	y
HP Photosmart D7260 Printer	PASS
HP Deskjet 6940 Printer	y
HP Deskjet 6940dt Color Inkjet Printer	PASS
Brother DCP1400	y
Brother HL1440	PASS
Brother HL1435	y
Brother HL1850	y
Brother HL2040	y
Brother HL5140	PASS
Brother HL5040	y
Brother HL5150	y
Brother HL5240	y
Brother HL6050	y
Brother MFC3220	y
Brother MFC3420	y
Brother MFC420	
Brother MFC4800	y
Canon i70	y
Canon i80	PASS
Canon i350	PASS
Canon i475	PASS
Canon i455	y
Canon i560	PASS
Canon i550	y
Canon i860	PASS
Canon i850	y
Canon i960	PASS
Canon i900D	y
Canon i950	y
Canon i965	y
Canon iP1600	PASS
Canon iP1500	y
Canon iP1700	y
Canon iP2000	y
Canon iP3000	y
Canon iP4000	y
Canon iP4200	y
Canon iP5000	y
Canon iP5200	y
Canon iP6000	y
Canon iP6210	y
Canon iP6220	y
Canon iP6600	y
Canon iP8500	y
Canon MP 390	
Canon MP 130	y
Canon MP 150	y
Canon MP 160	y
Canon MP 170	y
Canon MP 180	y
Canon MP 360	y
Canon MP 450	PASS
Canon MP 460	y
Canon MP 500	y
Canon MP 950	y
Canon MP 830	y

Canon MP 760	y
Canon MP 780	y
Canon MP 800	y
Canon MP 950	y
<hr/>	
Epson Stylus 1280	y
Epson Stylus C84	PASS
Epson C20UX	y
Epson C40S	y
Epson C40UX	y

Epson C42UX	y
Epson C44	y
Epson C44LUX	y
Epson C45	y
Epson C60	y
Epson C62	y
Epson C63	y
Epson C64	y
Epson C80	y
Epson C82	y
Epson Stylus C86	PASS
Epson C66	y
Epson Stylus C88	PASS
Epson Stylus CX4800	PASS
Epson CX4200	y
Epson CX4600	y
Epson CX5100	y
Epson CX5200	y
Epson CX5800	y
Epson Stylus CX6000	y
Epson CX5000	y
Epson CX7000F	y
Epson Stylus CX6400	PASS
Epson CX5400	y
Epson CX6600	y
Epson CX7800	y
Epson Stylus RX600	PASS
Epson RX500	y
Epson RX620	y
Epson RX700	y
Epson Stylus R220	y
Epson R200	y
Epson R1800	y
Epson R2400	y
Epson Stylus R300	PASS
Epson R300M	y
Epson R310	y
Epson R320	y
Epson R340	y
Epson Stylus R800	PASS
Epson Photo 820	PASS
Epson 800	y
Epson 810	y
Epson 825	y
Epson 830	y
Epson 850	y
Epson 860	y
Epson 870	y
Epson 875	y
Epson 880	y
Epson 890	y
Epson 895	y
Epson 900	y
Epson 925	y
Epson 960	y
Samsung ML-1740	PASS
Samsung ML-1710	y
Samsung ML-2570	PASS